



ТЕХНОСТЕМП



LPS

LCD PLASMA SUPPORT

LPS 40-10

LPS 40-11


LPS 40-12

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
USER MANUAL

ОБЩАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A

КРОНШТЕЙН (ОБЩИЙ ВИД В СБОРЕ)



LPS 40-10

LPS 40-11

LPS 40-12

Модель	LPS 40-10	LPS 40-11	LPS 40-12
Габаритные размеры, мм, не более	115x142x83	235x235x86	79x230x230
Посадочные размеры, мм	75x75 100x100 127x100	75x75 100x100 100x127 100x200 200x100 200x200	200x100 200x200
Угол наклона	12° (+/- 6°)	12° (+/- 6°)	-5°/+12°
Угол поворота / вращения основания	90° / 360°	90° / 360°	90° / 360°
Масса не более, кг	0,78	1,03	1,00
Максимальная нагрузка, кг	25	25	25
Диапазон допустимых диагоналей	15" до 23"	15" до 26"	15" до 26"

? Кронштейн предназначен для крепления к стене ЖК телевизора или монитора. Что позволяет оптимально разместить телевизор или монитор на стене, сэкономив при этом полезную площадь помещения.

B

КРЕПЕЖ

Модель LPS	1 Дюбель M8x50	2 Саморез M4x50	3 Болт M8x65	4 Болт меб. M8x25	5 Винт M8x16	6 Винт M6x12	7 Винт M5x12	8 Винт M4x18	9 Винт M4x14	10 Винт M4x10
40-10	4 шт.	4 шт.	1 шт.	1 шт.				4 шт.	4 шт.	4 шт.
40-11	4 шт.	4 шт.	1 шт.	1 шт.			4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
40-12	4 шт.	4 шт.	1 шт.		4 шт.	4 шт.				
Модель LPS	11 Гайка M8	12 Гайка M5	13 Шайба Ø8	14 Шайба Ø6	15 Шайба Ø5	16 Шайба Ø4	17 Колпачок	18 Чашка	19 Лепесток	
40-10	2 шт.		4 шт.			4 шт.	3 шт.	1 шт.		
40-11	2 шт.	4 шт.	4 шт.		4 шт.	4 шт.	3 шт.	1 шт.	4 шт.	
40-12	1 шт.		7 шт.	4 шт.			3 шт.			


50 40 30 20 10 mm

Шкала проверки соответствия



ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И КРЕПЛЕНИЯ LPS 40-10 LPS 40-11 LPS 40-12

Шаг 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ




ВНИМАНИЕ !


Перед началом монтажа кронштейна убедитесь, что в стене на месте его крепления отсутствуют:

- а) электрический кабель,
- б) газопровод,
- в) сантехнические и другие разводки.

Шаг 2 КРЕПЛЕНИЕ СКОБЫ



Шаг 3 СБОРКА



Шаг 4 МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ К ТЕЛЕВИЗОРУ



? Типоразмер крепежа зависит непосредственно от типоразмера посадочных мест Вашего телевизора.

Шаг 5 УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА



Данную процедуру необходимо выполнять вдвоем

ТЕХНОТЕМП

ООО "Технотемп"

141983, РФ, Московская область, г. Дубна,
ул. Жуковского, д.2, стр. 39, а/я 20.

Тел./факс: (496) 212-92-23, 212-96-85

E-mail: texnotemp@dubna.ru

www.trone.ru



Меры предосторожности

1. В целях обеспечения безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой кронштейна и следуйте его инструкциям.
2. Производитель не несет юридической ответственности за повреждение оборудования или травмы, вызванные неправильной установкой или действиями, несоответствующими данному руководству.
3. Настенное крепление разработано с целью обеспечения простой установки и демонтажа. Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования или травмы, обусловленные человеческим фактором или форс-мажорными обстоятельствами.
4. Устанавливать кронштейн должен только квалифицированный специалист.
5. Для установки или демонтажа кронштейна требуется как минимум 2 человека во избежание опасности от падающих предметов.
6. Внимательно проверьте область, где будет выполняться настенная установка.
 - Избегайте мест с высокими температурами, влажностью или мест, где возможен контакт с водой.
 - Не устанавливайте кронштейн рядом с вентиляционными отверстиями или в местах с сильным запылением либо задымлением.
 - Устанавливайте кронштейн только на вертикальных стенах и избегайте наклонных поверхностей.
 - Не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных ударам или вибрации.
 - Не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.
7. Оставьте достаточно места вокруг дисплея для соответствующей вентиляции.
8. Для обеспечения безопасной установки сначала проверьте структуру стены и выберите безопасное место для крепления.
9. Кронштейн крепится на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм. Стена должна быть достаточно прочной, чтобы как минимум выдерживать вес, вчетверо превышающий вес дисплея вместе с настенным креплением.
10. Не изменяйте никакие аксессуары и не используйте поврежденные элементы. В случае вопросов обращайтесь к дилеру.
11. Затяните все винты (но не прилагайте излишних усилий, чтобы не сломать винт или не повредить его резьбу).
12. Максимальная нагрузка на кронштейн не должна превышать значений указанных в таблице (см. таблицу)
13. Поскольку производитель не может контролировать тип стены и качество установки, гарантия распространяется только на сам кронштейн. Гарантийный срок обслуживания кронштейна составляет 24 месяца со дня продажи через розничную сеть. В случае отсутствия даты продажи торгующей организацией гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента выпуска.
14. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию кронштейна изменения, не ухудшающие его свойств.

Кронштейн под ЖК телевизор соответствует требованиям ТO9693-001-51920204-2003 и признан годным к эксплуатации.

Дата ____ / ____ / 20 ____ г. Штамп ОТК

