ОБЩАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

А КРОНШТЕЙН (ОБЩИЙ ВИД В СБОРЕ)



С-7

Модель	С-7
Габаритные размеры, мм, не более	421x135x73
Длина опорной части, мм	от 274 до 405
Масса не более, кг	1,6
Максимальная нагрузка, кг	40

Кронштейн предназначен для установки микроволновой печи (СВЧ) и позволяет оптимально разместить Вашу СВЧ печь на стене, тем самым сэкономив полезную площадь помещения.

Б КРЕПЕЖ

Модель	Дюбель 8x50	Саморез М6x50	Винт М5x12	Шайба Ø6	Шайба М5 пластиковая	Гайка М5 барашковая	Демпфер Ø25
С-7	4 шт.	4 шт.	2 шт.	4 шт.	4 шт.	2 шт.	4 шт.



Шкала проверки соответствия

Меры предосторожности

1. В целях обеспечения безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой кронштейна и следуйте его инструкциям.
2. Производитель не несет юридической ответственности за повреждение оборудования или травмы, вызванные неправильной установкой или действиями, несоответствующими данному руководству.
3. Настенное крепление разработано с целью обеспечения простой установки и демонтажа. Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования или травмы, обусловленные человеческим фактором или форс-мажорными обстоятельствами.
4. Устанавливать кронштейн должен только квалифицированный специалист.
5. Внимательно выбирайте место настенной установки:
   - Избегайте мест с высокими температурами, влажностью или мест, где возможен контакт с водой.
   - Не устанавливайте кронштейн рядом с вентиляционными отверстиями или в местах с сильным запылением либо задымлением.
   - Устанавливайте кронштейн только на вертикальных стенах и избегайте наклонных поверхностей.
   - Не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных ударам или вибрации.
   - Не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.
6. Оставьте достаточно места вокруг СВЧ-печи для соответствующей вентиляции.
7. Для обеспечения безопасной установки сначала проверьте структуру стены и выберите безопасное место для крепления.
8. Кронштейн крепится на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм. Стена должна быть достаточно прочной, чтобы как минимум выдерживать вес, вчетверо превышающий вес СВЧ-печи вместе с настенным креплением.
9. Не изменяйте никакие аксессуары и не используйте поврежденные элементы. В случае вопросов обращайтесь к дилеру.
10. Затяните все винты (но не прилагайте излишних усилий, чтобы не сломать винт или не повредить его резьбу).
11. Максимальная нагрузка на кронштейн не должна превышать значений указанных в таблице (см. таблицу).
12. Поскольку производитель не может контролировать тип стены и качество установки, гарантия распространяется только на сам кронштейн. Гарантийный срок обслуживания кронштейна составляет 24 месяца со дня продажи через розничную сеть. В случае отсутствия даты продажи торгующей организации гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента выпуска.
13. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию кронштейна изменения, не ухудшающие его свойств.

Кронштейн для микроволновой печи С-7
признан годным к эксплуатации. Дата ____/____/_____г. Штамп ОТК